

Чистка и обслуживание

Советы и рекомендации для корректной очистки изделия



ХРОМИРОВАННЫЕ СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Для сохранения блеска и качества хромированного покрытия рекомендуется тщательный и регулярный уход. Смесители рекомендуется **мыть и вытирать насухо после каждого использования мягкой хлопчатобумажной тканью**.

Это предотвратит отложение известкового налета, присутствующего в воде, а также остатков мыла на хромированном покрытии. Это позволит избежать образования затвердевших пятен и/или коррозии, в зависимости от химических веществ, содержащихся в воде и прочих продуктах.

Обратите особое внимание на углы, стыки и прочие места, где обычно скапливаются вода и чистящие средства.

Во время этой процедуры **обязательно используйте чистую ткань, не содержащую абразивных частиц**, в том числе частиц пыли, которые могут случайно поцарапать ваш смеситель.

При необходимости смочите тряпку водой, в этом случае можно использовать одну тряпку для очистки и другую для протирки.

Для **ежедневной очистки желателно использовать воду или мыльный раствор**.

При наличии остаточных известковых отложений можно периодически использовать деликатные средства **только на основе лимонной кислоты**, нанося их на тряпку (**не непосредственно на смесители или детали**). Необходимо быстро удалять все остатки средств путем тщательного ополаскивания и сушки.

ИЗБЕГАЙТЕ использования моющих средств, содержащих абразивы или спирт, продуктов на основе растворителей или кислот, или содержащих отбеливатель средств для удаления накипи, а также средств для удаления накипи с содержанием бытового уксуса и моющих средств на основе уксусной кислоты.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные пены, спреи, грубые губки, щетки или салфетки из микрофибры (особенно если они не новые).



СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ С ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Смесители с цветной отделкой, как с гальваническим покрытием, так и с краской, более чувствительны, чем хромированные смесители. **Правильная и регулярная очистка продукта необходима для сохранения его цвета и отделки.**

Смесители рекомендуется **мыть и вытирать насухо после каждого использования мягкой хлопчатобумажной тканью**. Это предотвратит отложение известкового налета, присутствующего в воде, а также остатков мыла на покрытии.

Постоянная и своевременная чистка позволит избежать затвердевания пятен, которые в дальнейшем будет сложнее удалить без специальных средств.

Обратите особое внимание на углы, стыки и прочие места, где обычно скапливаются вода и чистящие средства.

Во время этой процедуры **обязательно используйте чистую ткань, не содержащую абразивных частиц**, в том числе частиц пыли, которые могут случайно поцарапать ваш смеситель.

При необходимости смочите тряпку водой, в этом случае можно использовать одну тряпку для очистки и другую для протирки.

Для **ежедневной очистки желателно использовать воду или мыльный раствор**.

При наличии остаточных известковых отложений можно периодически использовать деликатные средства **только на основе лимонной кислоты**, нанося их на тряпку (**не непосредственно на смесители или детали**).

Необходимо быстро удалять все остатки средств путем тщательного ополаскивания и сушки.

ИЗБЕГАЙТЕ использования моющих средств, содержащих абразивы или спирт, продуктов на основе растворителей или кислот, или содержащих отбеливатель средств для удаления накипи, а также средств для удаления накипи с содержанием бытового уксуса и моющих средств на основе уксусной кислоты.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивные пены, спреи, грубые губки, щетки или салфетки из микрофибры (особенно если они не новые).



ДУШЕВЫЕ ГОЛОВЫ И ЛЕЙКИ

Информацию об очистке лейек и душевых головок см. в части инструкции по очистке хромированных или окрашенных смесителей в зависимости от приобретенного продукта.

ВАЖНО уделять постоянное внимание очистке форсунок для предотвращения их засорения известковым налетом: помимо снижения производительности, **забитые форсунки создают поток воды внутрь изделия, что может привести к его повреждению вплоть до полной поломки**. Это происходит потому, что вода, не найдя достаточно места для вытекания, может создать избыточное давление на внутренние части изделия и повредить его швы.



ДУШЕВЫЕ ГОЛОВЫ И ЛЕЙКИ С СИЛИКОНОВЫМИ ФОРСУНКАМИ

Чтобы очистить силиконовые форсунки, просто нажмите на них, слегка потирая пальцем, пока не исчезнут все отложения известкового налета.

АЭРАТОР

Аэратор на смесителе можно снять для упрощения очистки. **Аккуратно снимите аэратор**, в зависимости от модели, ключом или руками.

Если аэратор откручивается с трудом, используйте плоскогубцы, смягчив захват тканью, чтобы не поцарапать кран.

Мы предлагаем вам замочить аэратор в горячей воде с добавлением небольшого количества моющего средства: известковый налет растворится примерно через десять минут.



Если ваша модель аэратора оснащена **силиконовыми насадками**, достаточно будет нажать на них, слегка потирая пальцем, пока не исчезнут все отложения известкового налета.

Напоминаем также, что аэратор считается комплектующей для смесителя и его можно легко заменить в случае износа.