


Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон




Отвертка




Рулетка



уровень



Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие

























Схема сборки



1




2




(3)

3




4




(4)



5



6




7




(5)

8




9




(6)

10




11




(7)

12




13




(8)

14




15




(9)

16



17



18

