

Instrukcja montażu baterii

Przed montażem

- ① **Montaż powinien być przeprowadzony wyłącznie przez specjalistę.**
- ② Należy przepłukać instalację hydrauliczną przed montażem. Instalacja powinna być wyposażona w zaworki odcinające z filtrami wody.
- ③ Należy upewnić się, że parametry wody w instalacji mieszczą się w granicach podanych jako zalecane. Jeśli woda ma parametry odbiegające od zalecanych, należy stosować urządzenia filtrujące/uzdatniające zapewniające odpowiednie parametry.
- ④ Zaleca się podłączyć baterię do miejskiej sieci wodociągowej, podgrzewacza pojemnościowego lub z elektroniczną kontrolą temperatury.
- ⑤ Do wylotów natrysków nie można podłączać zaworów ani słuchawek posiadających funkcję całkowitej blokady strumienia wody.
- ⑥ Jeśli ciśnienie jest większe niż 5 bar (0,5 MPa) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia.
- ⑦ Temperatura ciepłej wody nie powinna przekraczać 65°C.
- ⑧ Przyłącze wody zimnej powinno znajdować się po prawej stronie, zaś wody ciepłej, po lewej stronie korpusu baterii.
- ⑨ Nie należy montować baterii w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej +5°C.
- ⑩ Bezpośrednio przed instalacją należy wyłączyć ogólne zasilanie w wodę.

Pomimo uwagi i troski podczas produkcji nie można wykluczyć wystąpienia ostrych krawędzi.

UWAGA: Brak zaworów kątowych z odpowiednim filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy!

Przy dłuższej nieobecności zakręć zasilanie wody!!!

Uwagi dotyczące montażu

- ① Należy zwrócić uwagę aby wężyki nie były załamane i były w nich uszczelki, należy sprawdzić czy nie ma w nich nieszczelności.
- ② W przypadku wykrycia takiej nieszczelności dokręcić złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.

Konserwacja baterii

- ① Do czyszczenia nie wolno używać gąbek do szorowania, środków szorujących, środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub kwasy, preparatów do usuwania osadów wapiennych, octu spożywczego i środków czyszczących z kwasem octowym.
- ② Baterie należy czyścić wyłącznie czystą wodą oraz miękką szmatką lub gąbką.
- ③ Należy raz w roku wykręcić perlator wylewki w celu usunięcia kamienia lub substancji obcych. W przypadku poważniejszych zabrudzeń zaleca się wymianę perlatora na nowy.
- ④ Należy sprawdzać regularnie wszystkie połączenia i końcówki, szukając wycieków lub widocznych uszkodzeń.
- ⑤ W przypadku przecieków na korpusie lub wężykach powinien je sprawdzić specjalista lub jeśli to konieczne - wymiana baterii na nową.

Utylizacja

Bateria dostarczana jest w kartonowym opakowaniu możliwym do ponownego przetworzenia. Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Baterii nie należy wyrzucać z normalnymi odpadami komunalnymi na zakończenie jego eksploatacji; należy skontaktować się z władzami miejskimi, by uzyskać informacje o utylizacji przyjaznej dla środowiska.



WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja na baterie, obowiązuje na okres 5 lat od daty zakupu. Obejmuje ona szczelność i poprawne działanie korpusu baterii. Na pozostałe elementy udzielamy 2 letniej gwarancji.
- Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Podstawą gwarancji jest dostarczenie przez zgłaszającego paragonu lub faktury, jako dowodu zakupu konkretnego towaru. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu z datą sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - wyrobów zakupionych jako używane (np. z ekspozycji);
 - uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego użytkowania;
 - części ulegających zużyciu podczas normalnego używania;
 - czynności związanych niewłaściwą konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi;
 - wad i uszkodzeń spowodowanych:
 - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta wyrobu,
 - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
 - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody i powstających wskutek tego uszkodzeń (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów),
 - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych, niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania oraz przeznaczenia produktu.
- W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia większych szkód.
- Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z eksploatacją produktu tj. np. konserwacja, czyszczenie itp.
- Gwarancja na wszystkie dołączone wężyki, przyłączeniowe udzielana jest na okres 1 roku, które po tym czasie należy wymienić.
- W przypadku niekorzystania z armatury łazienkowej i kuchennej należy zakręcić wodę, na poziomie zaworów przyłączeniowych.
- Towar będący przedmiotem reklamacji należy zachować do dyspozycji firmy P.H. Podlasiak Andrzej Cywik. Nie udostępnianie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia się P.H. Podlasiak Andrzej Cywik do odmowy uznania reklamacji.
- W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
- W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Podlasiak zobowiązuje się do:
 - ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej poprawnego zgłoszenia;
 - dokonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis firmy P.H. Podlasiak Andrzej Cywik w uzgodnionym z użytkownikiem terminie (w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania części termin ten może ulec wydłużeniu);
 - wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
- Firma P.H. Podlasiak Andrzej Cywik w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
- Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione przez firmę P.H. Podlasiak Andrzej Cywik powodują wygaśnięcie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
- Reklamacje wyrobów marki Rea należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
- Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury zakupu.
- W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.
- Jeśli do ustalenia zasadności gwarancji potrzebna jest wizyta Serwisu, termin naprawy liczy się od daty dokonania oględzin. Termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty otrzymania przez firmę P.H. Podlasiak Andrzej Cywik pisemnego zgłoszenia.
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu firma P.H. Podlasiak Andrzej Cywik zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych.

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA TOWARU

DATA SPRZEDAŻY

PODPIS SPRZEDAWCY

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO

PODPIS KLIENTA

PRODUCENT

PH Podlasiak
Andrzej Cywik
ul. Przędzalniana 60
15-688 Białystok
NIP 542-100-53-80

KONTAKT

tel. 85 733 77 77
e-mail: biuro.rea@podlasiak.com.pl